RS-422 コネクタ端子台変換アダプタ（GP070-CN10-0）
取扱説明書

このたびは、（株）デジタル製 RS-422 コネクタ端子台変換アダプタ（これより「本アダプタ」と称します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本アダプタは、（株）デジタル製 GP シリーズの SIO コネクタを RS-422 用端子台に変換するものです。

まずはじめに、梱包箱に次のものが入っているかご確認ください。

□取扱説明書（本書）　1 部　　□ RS-422 コネクタ端子台変換アダプタ　　1 個

ご使用前に本書をよくお読みいただきますようお願いいたします。
PLC との接続については、「PLC 接続マニュアル」をご参照ください。

注意

- **本アダプタを GP 本体に取り付けた状態で、ケーブルを接続しないでください。GP 本体に取り付けた状態でケーブルを接続すると、本アダプタが破損するおそれがあります。**
- **本アダプタは、（株）デジタル製 三菱 PLC 用 2 ポートアダプタ(GP030-MD11-0)との接続には使用できません。**

＜外観寸法図＞



端子台には透明カバーが付属しています。

MEMO

NC 端子はシールド線の中継などにお使いください。

ケーブルのストリップ長は下図をご参照ください。



**圧着端子は板厚が 0.5mm のものをご使用ください。
1 つのネジに 2 本の端子を取りつけたとき、板厚が厚いとカバーが取りつけられません。
日本圧着端子製造（株）製 V0.5-3(丸端)などが使用できます。**

(1) 本製品および本書の内容の、一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
(2) 本製品および本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
(3) 本製品および本書の内容に関しては、万全を期して作成いたしましたが、万一誤りや記載もれなど、ご不審な点がありましたらご連絡ください。
(4) 本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

GPM-76　1995.9
Ⓒ（株）デジタル　Sep. 1995